


Tormontage mit Winkel-Mauerplatte „Seitlich - 100/150x100“ (Öffnungswinkel 180°)



A Mauerplatte „Seitlich“

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
A1	1	2	Mauerplatte „Seitlich“ 100/150 x 100 (S1/S2 x H)
A2	1	2	Augenschraube M16 x 110
A3	2	4	Sechskantmutter M16
A4	2	4	U-Scheibe, A17
A5	1	2	Einrichtlasche
A6	2	4	Flachkopfschraube schraube M8 x 40
A7	2	4	Federscheibe M8
A8	1	2	Sechskantschraube M16 x 60
A9	5	10	U-Scheiben, A17
A10	1	2	Sechskantmutter M16 selbstsichernd

Winkel-Mauerplatte „Seitlich“

Torflügel

1.

2.

3.

Anschlag einseitig am Mauerwerk o. Ä. montieren
Montagematerial (Dübel, Schrauben, ...) entsprechend der Beschaffenheit der Montagefläche auswählen (nicht im Lieferumfang enthalten).

